





Настройка Windows Phone для работы программы Life-Pay


1. Необходимо из главного меню зайти в список приложений и выбрать «Настройки»



2. В пункте «Настройки» необходимо выбрать «Аудио», установить кардридер в аудиоразъем устройства и после этого выбрать предустановку «Нет» в настройке эквалайзера.



3. Далее необходимо вернуться в настройки «Аудио» и перейти в меню расширенные и установить переключатели «Dolby headphone» и «Уровни аудио» в положение «Выкл.». После этого необходимо клавишами регулирования звука находящимся на боковой стороне устройства установить максимальное значение.



4. После настроек параметров звука необходимо вернуться в пункт меню «Настройки и перейти в пункт – «Местоположение»

